# SOLAX

# Manual de Utilizador Pocket LAN V3.0

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes da utilização.





Desaparafuse dois componentes da Pocket LAN, insira o cabo da internet e depois crie um conector RJ45 para o cabo. Aperte esses componentes.



Remova a tampa da porta DONGLE no fundo do inversor. Pronto para instalar a sua Pocket LAN.



02



Ligue a Pocket LAN à porta correta do inversor.



Note que a direção da fivela deve ser

03

 $\mathbf{\Lambda}$ 

consistente.

Conecte o outro lado do cabo de rede ao router de casa. E certifique-se de que o router de casa está a funcionar corretamente.

Router

04

Internet



www.solaxpower.com

05

## 2. MONITORIZAÇÃO

#### Registo SolaxCloud

Passo 1: Utilize o seu telemóvel para ler o código QR abaixo ou para procurar a palavrachave "SolaxCloud" no navegador para descarregar a App de Monitorização.



Passo 2: Toque no botão Configuração no canto superior esquerdo da App de Monitorização para escolher o idioma.

Passo 3: Toque em "Criar uma nova conta" no fundo da App de Monitorização.

Passo 4: Escreva ou leia o Núm. de Registo e escreva outras informações para concluir o registo.



## Monitorizar página web

Passo 1: Certifique-se de que o seu computador ou computador portátil está ligado a uma rede.

- Passo 2: Abra o navegador e escreva www.solaxcloud.com/
- Passo 3: Selecione o seu idioma no ecrã e leia o Guia do Utilizador e depois crie uma nova conta.



Mercal A STORY Construct Automatic Distances (1992)

- Passo 4: Complete o registo, inicie sessão, adicione o site e outras operações relacionadas de acordo com as diretrizes do Guia do Utilizador.
- Passo 5: Clique em Gerir Garantia e adicione as suas informações de instalação para obter a garantia dos seus dispositivos.

#### APARÊNCIA E DIMENSÕES



#### DADOS TÉCNICOS

Nome do Produto	Pocket LAN
Modelo	Pocket LAN V3.0
Tensão de Alimentação	5V CC
Potência Nominal	0,9 W
Intervalos de Carregamento de Dados	5 min
Banda Larga	10/100 M
Peso	75 g
Dimensões	112*45,7*28,5 mm
Grau de Proteção	IP 65
Temperatura Operativa	-20~60 ℃
Humidade Operativa	0~95%

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

 Antes da instalação, certifique-se de que toda a alimentação elétrica para o inversor foi cortada.
 Mantenha afastado de materiais inflamáveis e explosivos.

Não desmonte ou desmantele à força.
As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com este dispositivo.



e saúde humana. A reciclagem de materiais ajuda a preservar os nossos recursos naturais. Para mais informações relativamente à reciclagem deste produto, contacte a sua câmara municipal, centro local de eliminação de residuos, ou a loja onde os produtos foram adquiridos.

• === : Corrente Direta

 IP65: Graus de proteção contra objetos estranhos sólidos e medidor IP65.

#### RESPONSABILIDADE E REGULAÇÃO DA GARANTIA

#### Termos e Condições

A SolaX garante uma garantia padrão de 24 meses. Os termos desta garantia começam a partir da data assinalada na fatura de compra. A SolaX só irá realizar um serviço de garantia quando a unidade avariada for devolvida à SolaX juntamente com uma cópia da fatura e comprovativo de compra emitido pelo revendedor. Além disso, o rótulo da unidade deve ser totalmente legível. Se estes requisitos não forem cumpridos, a SolaX reserva-se o direito a negar o serviço de garantia.

#### Isenção de Responsabilidade

As reclamações de garantia são excluídas para danos diretos ou indiretos devido a:

- A utilização da unidade de formas não pretendidas, instalação subpadronizada ou inadequada, operação inadequada e modificação não autorizada às unidades ou tentativas de reparação.
   Cartão de agrantia e número de serie em falta.
- Cartao de garantia e numero de serie em taita.
   Operar as unidades com equipamento de proteção com defeito.
- Influência de objetos estranhos e força maior. Ventilação inadeguada.
- A não observação das instruções de segurança relevantes.

#### COMPROVATIVO DE COMPRA

Guarde esta página como comprovativo da sua compra. Consulte o aviso de registo de garantia para mais detalhes.

Nome	País
Número de Telefone	Código Postal
E-mail	
Morada	
Número de Série do Produ	to
Data de Comissionamento	
Nome da Empresa Instalad	lora

Data da Entrega
Assinatura

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.		
MORADA	No.288 shizhu Road, Tonglu Economic Zon	
	Tonglu City, Província de Zhejiang, China.	
Tel	+86 571 56260011	
FAX	+86 571 56075753	
E-MAIL	service@solaxpower.com	
WEB	www.solaxpower.com	

07

08

09

10