



MANUALE DELL'UTENTE SERIE X3-MEGA G2 20 kW-60 kW



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No.288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang
Province, 310000 P. R. CHINA
Tel: +86 (0) 571-5626 0011
E-mail: info@solaxpower.com

320101085700

IT

Dichiarazione di copyright

Il copyright di questo manuale appartiene a SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. Non è consentito a società o individui il plagio o la copia parziale o completa (incluso del software, ecc.) del manuale, né la riproduzione o la distribuzione dello stesso in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo. Tutti i diritti riservati. SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. si riserva il diritto di interpretazione finale.

www.solaxpower.com

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE

Le modifiche tra le versioni del documento sono cumulative. L'ultima versione contiene tutti gli aggiornamenti apportati nelle versioni precedenti.

Versione 07 (18 luglio 2023)

- Aggiunto la descrizione della funzione parallela MODBUS locale
- Modificato la risoluzione dei problemi
- Aggiunto le istruzioni per i terminali OT

Versione 06 (15 febbraio 2023)

- Aggiunto la cronologia delle modifiche
- Aggiornato 2.3 Spiegazione dei simboli (modificato le spiegazioni dei simboli)
- Aggiornato lo schema del collegamento della PLC
- Aggiornato 4 Dati tecnici (modificato e aggiunto nuovi elementi)

Versione 05 (12 settembre 2022)

- Modificato la versione neutra
- Aggiunto uno schema per il collegamento della centralina PLC
- Aggiornato le fasi di upgrade dell'USB

Versione 04 (14 aprile 2022)

- Modificato il vocabolario

Versione 03 (16 marzo 2022)

- Aggiunto informazioni sulla versione dello schermo

Versione 02 (9 marzo 2022)

- Dati tecnici, schema elettrico e istruzioni modificati

Versione 01 (01 dicembre 2021)

- Aggiunto la bassa tensione e tutti i contenuti correlati

Versione 00 (24 settembre 2021)

- Release iniziale

INDICE

1	NOTA SUL PRESENTE MANUALE.....	03
1.1	AMBITO DI VALIDITÀ.....	03
1.2	GRUPPO TARGET	03
1.3	SIMBOLI UTILIZZATI	03
2	SICUREZZA	04
2.1	USO APPROPRIATO	04
2.2	IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	05
2.3	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	08
2.4	DIRETTIVE CE.....	10
3	INTRODUZIONE.....	11
3.1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO COLLEGATO ALLA RETE.....	11
3.2	FUNZIONALITÀ DI BASE	12
3.3	PANORAMICA DELL'INVERTER.....	12
3.4	DIMENSIONE DELL'INVERTER.....	13
3.5	DESCRIZIONE DEL PRINCIPIO.....	14
4	DATI TECNICI	15
4.1	INGRESSO CC	15
4.2	USCITA CA.....	15
4.3	EFFICIENZA, SICUREZZA E PROTEZIONE.....	16
4.4	DATI GENERALI.....	16
5	INSTALLAZIONE MECCANICA.....	17
5.1	PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE.....	17
5.2	SELEZIONE DELLA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE	17
5.2.1	REQUISITI DELL'AMBIENTE DI INSTALLAZIONE.....	18
5.2.2	REQUISITI DEL SUPPORTO DI INSTALLAZIONE	18
5.2.3	REQUISITI DELL'ANGOLO DI INSTALLAZIONE	19
5.2.4	REQUISITI DELLO SPAZIO DI INSTALLAZIONE.....	20
5.3	PREPARAZIONE DEGLI STRUMENTI.....	21
5.4	VERIFICA DEI DANNI DA TRASPORTO	22
5.5	LISTE DI IMBALLAGGIO.....	22

5.6	PROCEDURA DI INSTALLAZIONE.....	22
5.6.1	PROCEDURA DI INSTALLAZIONE (A PARETE).....	22
5.6.2	PROCEDURA DI INSTALLAZIONE (SUL SUPPORTO).....	22
6	COLLEGAMENTO ELETTRICO.....	24
6.1	COLLEGAMENTO A TERRA.....	26
6.2	COLLEGAMENTO DELLE STRINGHE FV.....	26
6.3	COLLEGAMENTO ALLA RETE.....	27
6.4	COLLEGAMENTO DI COMUNICAZIONE.....	30
6.4.1	DEFINIZIONE DI SEGNALE DI COMUNICAZIONE.....	33
6.4.2	FASI DI COLLEGAMENTO DEL CAVO.....	33
6.4.3	FASI DI RILASCIO DEL CAVO.....	34
6.5	COLLEGAMENTO IN PARALLELO.....	35
6.5.1	COLLEGAMENTO DI UN'UNITÀ SINGOLA.....	36
6.5.2	COLLEGAMENTO DEL SISTEMA PARALLELO.....	36
6.6	MODALITÀ MASTER.....	36
6.6.1	COLLEGAMENTO DEL SISTEMA PARALLELO.....	38
6.7	COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA PLC (OPZIONALE).....	39
6.8	CONTROLLO DELLA POTENZA DI USCITA TRAMITE IL COLLEGAMENTO DI UN RRCR.....	40
6.9	MONITORAGGIO DEL COLLEGAMENTO.....	42
7	AVVIO DELL'INVERTER.....	45
8	AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE.....	48
9	IMPOSTAZIONE.....	50
10	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	62
10.1	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	62
10.2	MANUTENZIONE ORDINARIA.....	69
11	DISATTIVAZIONE.....	71
11.1	SMONTAGGIO DELL'INVERTER.....	71
11.2	IMBALLAGGIO.....	71
11.3	STOCCAGGIO E TRASPORTO.....	71
11.4	SMALTIMENTO DELL'INVERTER.....	71
12	DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ.....	72
*	MODULO PER LA REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA.....	

1 Note sul presente manuale

1.1 Ambito di validità

Il presente manuale costituisce parte integrante della serie X3-MEGA G2 e descrive il montaggio, l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione e i guasti del prodotto. Leggere con attenzione il manuale prima dell'uso.

X3-MGA-20K-G2-LV	X3-MGA-25K-G2-LV	X3-MGA-30K-G2-LV	X3-MGA-35K-G2-LV
X3-MGA-40K-G2	X3-MGA-50K-G2	X3-MGA-60K-G2	

Nota: "X3": significa tre fasi, "MGA" significa MEGA, "20K" significa 20 kW.

Ogni modello è disponibile con indicatori LED e LCD.

Gli inverter 20K/25K/30K/35K funzionano nella gamma di bassa tensione 127 V/220 V.

Gli inverter 40K/50K/60K funzionano nella gamma di tensione 230 V/400 V. Conservare il presente manuale in un luogo in cui sia sempre accessibile.

1.2 Gruppo target

Il presente manuale è destinato a elettricisti qualificati. Soltanto a loro è consentito eseguire le mansioni descritte nel manuale.

1.3 Simboli utilizzati

Le istruzioni in materia di sicurezza e di carattere generale appaiono in questo documento nel modo descritto di seguito:



PERICOLO!

La dicitura "Pericolo" indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà lesioni gravi o fatali.



AVVERTENZA!

La dicitura "Avvertenza" indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o fatali.



CAUTELA!

La dicitura "Cautela" indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.



NOTA!

La dicitura "Nota" fornisce suggerimenti preziosi per il funzionamento ottimale del prodotto.

2 Sicurezza

2.1 Uso appropriato

Gli inverter sono inverter fotovoltaici in grado di convertire la corrente continua del generatore fotovoltaico in corrente alternata e di immetterla nella rete pubblica.

Dispositivi di protezione da sovratensioni (SPD) per impianti FV



AVVERTENZA!

- La protezione da sovratensione con limitatori dovrebbe essere fornita al momento dell'installazione dell'impianto di alimentazione FV.
- L'inverter collegato alla rete è dotato di SPD sul lato RETE.

Le sovratensioni indotte sono la causa più probabile di danni da fulmine nella maggior parte delle installazioni, soprattutto nelle aree rurali dove l'elettricità è solitamente fornita da lunghe linee aeree. Le sovratensioni possono essere indotte sia sui conduttori del campo fotovoltaico sia sui cavi CA che portano all'edificio.

Per l'applicazione finale è necessario consultare specialisti in protezione contro i fulmini. Utilizzando un'adeguata protezione antifulmine esterna, è possibile attenuare in modo controllato l'effetto di un fulmine diretto su un edificio e scaricare la corrente di fulmine nel terreno.

L'installazione di SPD per proteggere l'inverter da danni meccanici e sollecitazioni eccessive include uno scaricatore di sovratensione nel caso di un edificio con sistema di protezione contro i fulmini (LPS) esterno quando viene mantenuta la distanza di separazione.

Per proteggere il sistema CC, è necessario installare un dispositivo di soppressione delle sovratensioni (SPD tipo 2) all'estremità dell'inverter del cablaggio CC e sul campo situato tra l'inverter e il generatore FV; se il livello di protezione della tensione (VP) degli scaricatori di sovratensioni è superiore a 1100 V, è necessario un SPD tipo 2 aggiuntivo per la protezione dalle sovratensioni dei dispositivi elettrici.

Per proteggere il sistema CA, è necessario installare dispositivi di soppressione delle sovratensioni (SPD di tipo 2) nel punto principale di ingresso dell'alimentazione CA (in corrispondenza della derivazione dell'utenza), situato tra l'inverter e il contatore/sistema di distribuzione; SPD (impulso di prova D1) per la linea di segnale in conformità alla norma EN 61632-1.

Tutti i cavi CC devono essere installati in modo da avere un percorso il più breve possibile e i cavi positivi e negativi della stringa o dell'alimentazione CC principale devono essere raggruppati insieme. Evitare di creare loop nel sistema. Questo requisito per le corse brevi e i fasci comprende qualsiasi conduttore di terra associato.

I dispositivi di protezione antiscintilla non sono adatti a essere utilizzati nei circuiti in CC. Una volta in conduzione, non smettono di condurre finché la tensione non passa attraverso i loro terminali, in genere meno di 30 volt.

Effetto anti-isola

L'effetto isola è un fenomeno particolare per cui l'impianto fotovoltaico collegato alla rete continua a fornire energia alla rete vicina quando la rete elettrica non è più presente. È pericoloso per il personale addetto alla manutenzione e per il pubblico. L'inverter fornisce una deriva di frequenza attiva (AFD) per prevenire l'effetto isola.

2.2 Importanti istruzioni di sicurezza



PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di tensioni elevate nell'inverter!

- Tutti i lavori devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con questo apparecchio.



CAUTELA!

- Pericolo di ustioni dovuto a parti calde dell'involucro!
- Durante il funzionamento, il coperchio superiore e il corpo dell'involucro possono surriscaldarsi.
- Durante il funzionamento toccare solo il coperchio inferiore dell'involucro.



CAUTELA!

- Possibili danni alla salute a causa degli effetti delle radiazioni!
- Non rimanere per lungo tempo a una distanza inferiore a 20 cm dall'inverter.



NOTA!

Messa a terra del generatore fotovoltaico.

- Rispettare i requisiti locali per la messa a terra dei moduli FV e del generatore FV. Si consiglia di collegare il telaio del generatore e le altre superfici elettricamente conduttive in modo da garantire una conduzione e una messa a terra continue, al fine di proteggere in modo ottimale l'impianto e le persone.

**AVVERTENZA!**

• Assicurarsi che la tensione CC in ingresso sia \leq Max tensione CC. Una tensione eccessiva può causare danni permanenti all'inverter o altre perdite, che non saranno incluse nella garanzia!

**AVVERTENZA!**

• Il personale di assistenza autorizzato deve scollegare l'alimentazione CA e CC dall'inverter prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia o di intervenire sui circuiti collegati all'inverter.

**AVVERTENZA!**

Non azionare l'inverter quando il dispositivo è in funzione.

**AVVERTENZA!**

Rischio di folgorazione!

- Prima dell'applicazione, leggere attentamente questa sezione per garantire un'applicazione corretta e sicura. Conservare il manuale in modo appropriato.
- Utilizzare solo gli accessori consigliati. In caso contrario, si potrebbe verificare un rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
- Assicurarsi che il cablaggio esistente sia in buone condizioni e che non sia sottodimensionato.
- Non smontare le parti dell'inverter non menzionate nella guida all'installazione. Non contiene parti riparabili dall'utente. Consultare la Garanzia per le istruzioni su come ottenere assistenza. Un eventuale tentativo di riparare l'inverter da soli può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi e invalida la garanzia.
- Tenere lontano da materiali infiammabili o esplosivi al fine di evitare incendi.
- L'area di installazione deve essere lontana da sostanze umide o corrosive.
- Il personale di assistenza autorizzato deve utilizzare strumenti isolati quando installa o lavora con questa apparecchiatura.
- I moduli FV devono essere di classe energetica A, come previsto dalla norma IEC 61730.
- Non toccare il polo positivo o quello negativo del dispositivo di connessione FV. È severamente vietato toccarli entrambi contemporaneamente.
- L'unità contiene condensatori che rimangono carichi a una tensione potenzialmente letale anche dopo aver scollegato l'alimentazione di rete e fotovoltaica.

**AVVERTENZA!**

La tensione pericolosa è presente per un massimo di 5 minuti dopo la disconnessione dalla fonte di alimentazione.

- **ATTENZIONE:** rischio di scosse elettriche a causa dell'energia immagazzinata nel condensatore. Non intervenire mai sugli accoppiatori dell'inverter solare, sui cavi di rete, sui cavi FV o sul generatore FV in presenza di corrente. Dopo aver spento il FV e la rete, attendere sempre 5 minuti per far scaricare i condensatori del circuito intermedio prima di scollegare gli accoppiatori CC e RETE.
- Quando si accede al circuito interno dell'inverter solare, è molto importante attendere 5 minuti prima di azionare il circuito di alimentazione o smontare i condensatori elettrolitici all'interno del dispositivo. Non aprire l'apparecchio prima, poiché i condensatori hanno bisogno di tempo per scaricarsi a sufficienza!
- Misurare la tensione tra i terminali UDC+ e UDC- con un multimetro (impedenza di almeno 1Mohm) per assicurarsi che il dispositivo sia scarico prima di iniziare il lavoro (35 VCC) all'interno del dispositivo.

Collegamento PE e corrente di dispersione

- Tutti gli inverter dispongono di un dispositivo interno di corrente residua (RCD) incorporato e certificato che serve a proteggere da possibili elettrocuzioni e incendi in caso di malfunzionamento dei cavi o dell'inverter. Vi sono due soglie di attivazione per l'RCD, come richiesto per la certificazione (IEC 62109-2: 2011).
- Il valore predefinito per la protezione contro elettrocuzione è 30 mA e per la corrente ascendente lenta è 300 mA.
- Se i regolamenti locali obbligano all'utilizzo di un RCD esterno, controllare quale tipo di RCD è richiesto dal codice elettrico pertinente. Si raccomanda l'utilizzo di un RCD di tipo A. I valori RCD consigliati sono 300 mA, a meno che non sia richiesto un valore inferiore dai codici elettrici locali specifici. Quando è richiesto dalle normative locali, è consentito l'uso di un RCD di tipo B.

Il dispositivo è stato progettato per essere collegato a un generatore fotovoltaico con una capacità limite di circa 700 nf.

**AVVERTENZA!**

- Corrente di dispersione elevata!
- È fondamentale eseguire il collegamento di terra prima di collegare l'alimentazione.

- Una messa a terra non corretta può causare lesioni fisiche, morte o malfunzionamento dell'apparecchiatura e aumentare le emissioni elettromagnetiche.
- Assicurarsi che il conduttore di terra sia adeguatamente dimensionato come richiesto dalle norme di sicurezza.
- Non collegare i terminali di terra dell'unità in serie in caso di installazione multipla. Questo prodotto può causare corrente con un componente in corrente continua.

Per il Regno Unito

- L'impianto che collega l'attrezzatura ai terminali di alimentazione deve essere conforme ai requisiti della norma BS 7671.
- Il sistema elettrico dell'impianto FV deve essere conforme ai requisiti delle norme BS 7671 e IEC 60364-7-712.
- Non è possibile modificare le impostazioni di protezione.
- L'utente dovrà garantire che l'apparecchiatura è installata e operata in modo da mantenere sempre la conformità ai requisiti di ESQCR22(1) (a).





Per l'Australia e la Nuova Zelanda

- L'installazione e la manutenzione dell'impianto elettrico devono essere eseguite da un elettricista autorizzato e devono essere conformi alle Australia National Wiring Rules.


2.3 Spiegazione dei simboli

In questa sezione vengono spiegati tutti i simboli mostrati sull'inverter e sulla targhetta di identificazione.

Simboli sull'inverter

Simbolo	Spiegazione
	Indicatore di comunicazione
	Indicatore di collegamento CC
	Indicatore di collegamento alla rete
	Indicatore di allarme

Simboli sull'etichetta di identificazione

Simbolo	Spiegazione
	Marchio CE. L'inverter è conforme ai requisiti delle direttive CE applicabili.
	Certificato TÜV
	Nota RCM

	L'inverter è conforme ai requisiti delle linee guida UKCA applicabili.
	Attenzione alla superficie calda. L'inverter potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento. Evitare il contatto durante l'uso.
	Pericolo di tensioni elevate. Pericolo di morte a causa di tensioni elevate nell'inverter!
	Pericolo. Rischio di folgorazione!
	Osservare la documentazione in allegato.
	L'inverter non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Le informazioni sullo smaltimento sono reperibili nella documentazione in allegato.
	Non mettere in funzione l'inverter finché non è stato isolato dalla rete e dai generatori FV in loco.
	Marchio BIS. Conforme agli standard BIS.
	Pericolo di morte a causa di tensione elevata. Nell'inverter è presente una tensione residua che necessita di 5 minuti per scaricarsi. • Attendere 5 minuti prima di aprire il coperchio superiore o il coperchio CC.

2.4 Direttive CE

Questa sezione descrive i requisiti delle normative europee in materia di bassa tensione, comprese le istruzioni di sicurezza e le condizioni di licenza del sistema. L'utente deve attenersi a queste normative durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dell'inverter, per evitare di incorrere in lesioni personali o morte e di danneggiare l'inverter.

Leggere attentamente il manuale durante il funzionamento. Se non si comprendono i termini "Pericolo", "Avvertenza", "Attenzione" e la descrizione del manuale, contattare il produttore o il servizio di assistenza prima di installare e utilizzare l'inverter.

Assicurarsi che l'intero sistema sia conforme ai requisiti della normativa CE (2014/35/UE, 2014/30/UE, ecc.) prima di avviare il modulo (cioè di iniziare il funzionamento).


Norma 2014/35/UE (LVD)
EN IEC 62109-1; EN IEC 62109-2
EN 62477-1
Norma 2014/30/UE (EMC)
EN IEC 61000-6-1; EN IEC 61000-6-2;
EN IEC 61000-6-3; EN IEC 61000-6-4;
EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN IEC 61000-3-11; EN 61000-3-12
EN 55011

Il gruppo deve essere installato in conformità alle regole di cablaggio previste dalla legge. Installare e configurare il sistema secondo le norme di sicurezza, compreso l'uso dei metodi di cablaggio specificati. L'installazione del sistema può essere effettuata solo da personale specializzato nell'assemblaggio che abbia acquisito familiarità con i requisiti di sicurezza e la CEM. Lo specialista è tenuto a garantire che il sistema sia conforme alle leggi nazionali pertinenti. I singoli sottoinsiemi del sistema devono essere interconnessi per mezzo dei metodi di cablaggio delineati nel codice nazionale/internazionale, come il codice elettrico nazionale (NFPA) N.70 o il regolamento VDE 4105.


3. Introduzione

3.1 Impianto fotovoltaico collegato alla rete

L'inverter è un inverter trifase senza trasformatore collegato alla rete. È una parte importante del sistema di generazione di energia fotovoltaica. Converte la corrente continua generata dal pannello fotovoltaico in corrente alternata e può anche essere utilizzato per ottimizzare l'autoconsumo o l'immissione nella rete pubblica.



N.	Definizione
A	Stringa fotovoltaica
B	Inverter serie X3-MEGA G2
C	Rete pubblica




Avvertenza

- L'inverter non deve essere collegato alla stringa fotovoltaica che richiede una messa a terra positiva o negativa.

Non collegare il carico locale tra l'inverter e l'interruttore automatico lato CA!

Le reti elettriche supportate dall'inverter sono TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT.

Gli inverter da 20 kW-35 kW sono collegati alla rete elettrica trifase a quattro fili da 220 V/127 V e gli inverter da 40 kW-60 kW sono collegati alla rete elettrica trifase a quattro fili da 380 V/400 V, che può essere collegata alla linea N (o meno), come illustrato in figura.



3.2 Caratteristiche di base

Grazie per aver acquistato l'inverter. Le caratteristiche di base sono le seguenti:

Più raccolta di energia:

- Massima efficienza 98,4%
- Gamma di tensione MPPT 180~1000 Vcc
- Massimo 6 MPPT, 2 stringhe per inseguitore MPP
- 150% di sovradimensionamento FV in ingresso, 110% di sovraccarico in uscita
- Corrente massima MPPT 32 A


Sicurezza e affidabilità:

- Livello di protezione IP66
- Protezione AFCI (opzionale)
- Entrambi gli SPD CA e CC (Tipo 2) all'interno, l'SPD Tipo 1 è opzionale

Intelligenza per una manutenzione semplice ed economica:

- SVG funzionale supportato
- Controllo della potenza di esportazione integrato
- Monitoraggio del funzionamento 24 ore su 24
- Impostazione e aggiornamento da remoto
- Comunicazione su linea elettrica (PLC)
- Diagnosi intelligente della curva I-V supportata
- Collegamento del cavo CA in alluminio disponibile
- Misura della corrente per ciascuna delle 12 stringhe di ingresso
- La tecnica intelligente di raffreddamento dell'aria garantisce una lunga durata delle ventole
- L'avanzata dissipazione del calore ha ridotto di oltre il 10% dimensioni e peso

3.3 Panoramica dell'inverter




Elemento	Descrizione
A	Interruttore CC
B	Wi-Fi/LAN/Chiavetta 4G (opzionale)
C	Connettore CC
D	RS 485/Meter/DRM (opzionale)
E	Connettore CA
F	Connettore di messa a terra
G	Ventola di raffreddamento interna



AVVERTENZA!
Solo il personale autorizzato può impostare il collegamento.


3.4 Dimensioni dell'inverter



NOTA!
Le dimensioni dell'inverter con LCD sono identiche a quelle dell'inverter con LED.

3.5 Descrizione del principio

L'inverter è dotato di MPPT multicanale per l'ingresso CC al fine di garantire la massima potenza anche in condizioni di ingresso fotovoltaico diverse. L'unità inverter converte la corrente continua in corrente alternata che soddisfa i requisiti della rete elettrica e la immette in questa. Lo scaricatore di fulmini sui lati CA e CC può realizzare la funzione di protezione dalle sovratensioni. Il principio di progettazione dell'inverter è illustrato nella figura seguente:



4. Dati tecnici

4.1 Ingresso CC

Modello	X3-MEGA-20K-G2-LV	X3-MEGA-25K-G2-LV	X3-MEGA-30K-G2-LV	X3-MEGA-35K-G2-LV	X3-MEGA-40K-G2	X3-MEGA-50K-G2	X3-MEGA-60K-G2
Max. potenza del campo fotovoltaico in ingresso [kWp]	30	37.5	45	52.5	60	75	90
Max. tensione FV in ingresso [V]	800				1100		
Tensione nominale in ingresso [V]	360				600		
Tensione di avvio [V]	200				200		
Gamma di tensione dell'inseguitore MPP [V]	180-650				180-1000		
Max. corrente di ingresso per MPPT [A]	16x2						
Max. corrente di cortocircuito per MPPT [A]	23x2						
N. di localizzatori MPP	3	4	5		4	5	6
Stringhe per localizzatore MPP	2						
Max. stringhe di ingresso	6	8	10		8	10	12

4.2 Uscita CA

Modello	X3-MEGA- 20K-G2-LV	X3-MEGA- 25K-G2-LV	X3-MEGA- 30K-G2-LV	X3-MEGA- 35K-G2-LV	X3-MEGA- 40K-G2	X3-MEGA- 50K-G2	X3-MEGA- 60K-G2
Potenza nominale di uscita CA [kW]	20	25	30	35	40	50	60
Corrente nominale di uscita CA [A]	52.5	65.7	78.8	91.9	60,6/58	75,8/72,5	90,9/87
Max. potenza apparente di uscita CA [kVA]	22	27.5	33	35	44	55	66
Max. corrente di uscita CA [A]	57.8	72.2	86.7	91.9	66,7/63,8	83,3/79,7	100/95,7
Tensione nominale CA [V]	127/220, 3/N/PE, 3/PE				220/380, 230/400, 3/N/PE, 3/PE		
Frequenza nominale di rete [Hz]	50/60						
Gamma di frequenza di rete [Hz]	45-55/55-65						
THDi (potenza nominale) [%]	<3						
Componente CC della corrente di uscita	<0,5% _{I_n}						
Fattore di potenza	>0,99 (potenza nominale)						
Fattore di potenza di spostamento	0,8 in testa ~ 0,8 in coda						
Max. corrente di guasto in uscita [A]	200						
Max. protezione da sovracorrente in uscita [A]	260						

4.3 Efficienza, sicurezza e protezione

Modello	X3-MEGA- 20K-G2-LV	X3-MEGA- 25K-G2-LV	X3-MEGA- 30K-G2-LV	X3-MEGA- 35K-G2-LV	X3-MEGA- 40K-G2	X3-MEGA- 50K-G2	X3-MEGA- 60K-G2
Max. efficienza [%]	97.5	97.5	97.5	97.5	98.4	98.4	98.4
PROTEZIONE							
Interruttore CC	SI						
Protezione anti-inversione di polarità CC	SI						
Monitoraggio dell'isolamento	SI						
Protezione contro le perdite di corrente	SI						
Protezione da sovracorrente	SI						
Protezione da sovratensione	SI						
Protezione anti-isolamento	SI						
Protezione contro le sovratensioni CC	Tipo II						
Protezione contro le sovratensioni CA	Tipo II						
Rilevamento e protezione dalle correnti residue	SI						
Rilevamento e protezione dai guasti ARC CC	Opzionale						
Protezione da sovratemperatura dei terminali di uscita	SI						

4.4 Dati generali

Modello	X3-MEGA- 20K-G2-LV	X3-MEGA- 25K-G2-LV	X3-MEGA- 30K-G2-LV	X3-MEGA- 35K-G2-LV	X3-MEGA- 40K-G2	X3-MEGA- 50K-G2	X3-MEGA- 60K-G2
Livello di protezione	IP66						
Intervallo della temperatura d' esercizio [°C]	-25→+60						
Umidità [%]	0-100 UR						
Concetto di raffreddamento	Raffreddamento intelligente						
Max. altitudine di funzionamento [m]	4000						
Dimensioni (LxAxP) [mm]	630x521x286						
Peso [kg]	43.5	44	44.5	44	44.5	45.5	
Display e comunicazione							
Display	Indicatori LED x 4, LCD (opzionale)						
Comunicazione	RS485/PLC (opzionale)/Wi-Fi (opzionale)/4G (opzionale)/Chiavetta LAN (opzionale)/USB						
Standard							
Standard di sicurezza	IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004						
EMC	NB/T32004; IEC/EN 61000						
Certificazione	AS/NZS 4777.2; NB/T 32004; IEC 61727; IEC 62116; VDE4110; VDE4105; EN50549; NRS097; G99; RD1699; PPDS2020; CEI0-21; CEI0-16; VFR 2019						
Nota: la tensione CA e la gamma di frequenza possono essere diverse a seconda del Paese.							

5. Installazione meccanica

5.1 Precauzioni per l'installazione



PERICOLO!

Prima dell'installazione, accertarsi che non vi siano collegamenti elettrici.

Prima di praticare i fori sulla parete, assicurarsi che la disposizione di cavi e tubi dell'acqua all'interno della parete sia ben nota per evitare qualsiasi pericolo.



CAUTELA!

Uno spostamento improprio dell'inverter può causare lesioni personali e danni alla macchina.

Per lo spostamento e l'installazione dell'inverter, attenersi scrupolosamente alle istruzioni del presente manuale.

5.2 Selezione della posizione di installazione

Il luogo di installazione scelto per l'inverter risulta piuttosto critico per garantire la sicurezza, la durata e le prestazioni della macchina.

- L'inverter ha un grado di protezione IP66, che ne consente l'installazione all'esterno.
- La posizione di installazione deve essere comoda per il collegamento dei cavi, il funzionamento e la manutenzione.

5.2.1 Requisiti dell'ambiente di installazione

La posizione di installazione deve essere ben ventilata.

Assicurarsi che il sito di installazione soddisfi le seguenti condizioni:

Non essere esposti all'abbagliamento.

Non nelle aree in cui sono immagazzinati materiali altamente infiammabili.

Non in aree potenzialmente esplosive.

Non direttamente all'aria fresca.

Non vicino all'antenna televisiva o al cavo dell'antenna.

Altitudine non superiore a circa 4000 m sul livello del mare.


Non in ambiente soggetto a precipitazioni o umidità (0-100%).

Assicurarsi che la ventilazione sia sufficiente.

La temperatura ambiente è compresa nell'intervallo tra -25 °C e +60 °C.

La pendenza della parete deve rientrare in $\pm 5^\circ$.

Evitare la luce solare diretta, l'esposizione alla pioggia e la neve durante l'installazione e il funzionamento.




5.2.2 Requisiti del supporto di installazione

La parete o il supporto a cui è appeso l'inverter deve soddisfare le condizioni indicate di seguito:

- 1) Superficie di montaggio in mattoni pieni/cemento o resistenza equivalente;
- 2) L'inverter deve essere supportato o rafforzato se la forza della parete o del supporto non è sufficiente (ad esempio, una parete di legno, un muro coperto da uno spesso strato di decorazione).


5.2.3 Requisiti dell'angolo di installazione

- L'angolo di inclinazione dell'installazione non deve essere superiore a 5° e non può essere inclinato in avanti, invertito, eccessivamente reclinato all'indietro o lateralmente.
- L'inverter deve essere installato a più di 500 mm dal suolo.




5.2.4 Requisiti dello spazio di installazione

Per garantire una buona dissipazione del calore e un comodo smontaggio, lo spazio minimo intorno all'inverter non deve essere inferiore ai valori seguenti, come illustrato nella figura in basso.



Per l'installazione di più inverter, riservare uno spazio di almeno 1200 mm tra ogni inverter sinistro e destro e di almeno 600 mm tra ogni inverter superiore e inferiore.



5.3 Preparazione degli strumenti

Trapano

Multimetro

Nastro di misurazione

Pennarello

Cacciavite a stella

Cacciavite a testa piatta

Spelacavi
Strumento a crimpare

MC4
Strumento per crimpatura

Pinze diagonali

Mazzuolo

Coltello multiuso

Chiave a brugola

Livella

Chiave
dinamometrica

Soffiante ad aria calda

Guaina
termorestringente

Occhiali di sicurezza

Guanti protettivi

Scarpe
antinfortunistiche

Maschera antipolvere

➤ Fili aggiuntivi richiesti


Fili necessari	Materiale	Sezione trasversale	Lunghezza del filo
Cavo FV	Filo fotovoltaico dedicato, rame	6 mm ²	≤200 m
Cavo CA (40-125 kW)	Filo di rame a cinque conduttori	70 mm ² -240 mm ²	≤200 m
Cavo CA (136-150 kW)	Filo di rame quadripolare	70 mm ² -240 mm ²	≤200 m
Cavo CA (40-125 kW)	Filo di alluminio a cinque conduttori	120 mm ² -240 mm ²	≤200 m
Cavo CA (136-150 kW)	Filo di alluminio quadripolare	120 mm ² -240 mm ²	≤200 m
Cavo di terra	Filo di rame giallo e verde convenzionale	35 mm ² -70 mm ²	≤150 m
Cavo di comunicazione	Filo di rame schermato a doppino intrecciato per esterni	0,5 mm ² -0,75 mm ²	≤200 m

5.4 Verifica dei danni da trasporto

Assicurarsi che l'inverter resti intatto durante il trasporto. Se sono presenti danni visibili, come crepe, contattare immediatamente il venditore.

5.5 Liste di imballaggio

Aprire la confezione e prendere il prodotto, controllare prima gli accessori. La lista di imballaggio è riportata di seguito.



*Gli accessori opzionali sono soggetti alla consegna effettiva.


*Si prega di acquistare i terminali OT separatamente.

5.6 Procedura di installazione

5.6.1 Procedura di installazione per il montaggio dell'inverter a parete

➤ Passaggio 1: fissare la staffa alla parete


a. Dalla scatola degli accessori, prelevare le viti di espansione, la staffa e i bulloni M8 come indicato di seguito:



b. Utilizzare la staffa come modello per segnare la posizione dei fori sulla parete con una livella e un pennarello.


c. Utilizzare un trapano $\Phi 12$ per praticare i fori secondo il segno. La profondità dei fori deve essere di almeno 65 mm.

d. Inserire le viti di espansione nei fori e utilizzare il martello per inserirle nella parete. Agganciare la staffa alla vite e fissarla con il dado.




➤ Passaggio 2: agganciare l'inverter alla staffa

a. Sollevare l'inverter. Sono disponibili due metodi a scelta. Metodo 1: due installatori tengono direttamente l'inverter sui due lati e lo sollevano. Metodo 2: installare due anelli di sollevamento sui due lati dell'inverter e sollevarlo.




- b. Appendere l'inverter alla staffa e fissarlo con i bulloni M8 (coppia: 7,0-8,5 N·m).




5.6.2 Fasi di installazione per il montaggio dell'inverter sul supporto

➤ Passaggio 1: fissare la staffa sul supporto

- a. Dalla scatola degli accessori, prelevare la staffa e i bulloni M8 come indicato di seguito: Preparare in anticipo quattro viti M8X40. Notare che le viti M8X40 non sono presenti nella confezione degli accessori. Procurarsele in anticipo.




- b. Selezionare il supporto appropriato per l'inverter.
 c. Utilizzare la staffa come modello per segnare la posizione dei fori sulla parete con una livella e un pennarello.
 d. Utilizzare un trapano $\Phi 10$ per praticare i fori secondo il segno.
 e. Preinstallare la staffa sul supporto e avvitare le viti M8X40 per fissarla.




➤ Passaggio 2: agganciare l'inverter alla staffa

- a. Sollevare l'inverter. Sono disponibili due metodi a scelta. Metodo 1: due installatori tengono direttamente l'inverter sui due lati e lo sollevano. Metodo 2: installare due anelli di sollevamento sui due lati dell'inverter e sollevarlo.



- b. Appendere l'inverter alla staffa e fissarlo con i bulloni M8 (coppia: 7,0-8,5 N·m).




6. Collegamento elettrico

6.1 Collegamento a terra


Le parti metalliche non caricate del sistema di generazione di energia fotovoltaica, tra cui la staffa del substrato fotovoltaico e il guscio metallico dell'inverter, devono essere messe a terra in modo affidabile. La parte di messa a terra di più inverter e di un campo fotovoltaico deve essere collegata allo stesso bus di messa a terra per stabilire un collegamento equipotenziale affidabile.

➤ Passaggio 1: realizzare il cavo di messa a terra

- Selezionare il terminale in rame OT e il conduttore giallo e verde da 35-70 mm² di lunghezza adeguata con una pinza diagonale. Utilizzare lo spelacavi per rimuovere lo strato isolante dall'estremità del conduttore. La lunghezza di spelatura deve essere quella indicata di seguito:
- Serrare l'estremità spelata e tirare la guaina termorestringente sul cavo di messa a terra. La guaina termorestringente deve trovarsi al di sotto della sezione del cavo.




- Inserire la sezione spellata nel terminale in rame OT e crimparla con l'apposito strumento.
- Tirare la guaina termorestringente sulla sezione spelata del terminale OT e utilizzare un soffiante ad aria calda per restringerlo in modo che sia a stretto contatto con il terminale OT.



➤ Passaggio 2: collegare il cavo di messa a terra all'inverter

Collegare il cavo di messa a terra all'inverter e fissarlo con una coppia di serraggio di 7,0-8,5 N·m.



6.2 Collegamento delle stringhe FV



AVVERTENZA!

Prima di collegare l'inverter, assicurarsi che la tensione a vuoto della stringa fotovoltaica non superi 1100 V in nessuna condizione, pena il danneggiamento dell'inverter.



AVVERTENZA!

Non mettere a terra il polo positivo o negativo della stringa fotovoltaica, per non causare gravi danni all'inverter.



AVVERTENZA!

Assicurarsi che i poli positivo e negativo della stringa fotovoltaica siano collegati correttamente con i corrispondenti identificativi dell'inverter.




CAUTELA!


Il collegamento PV effettivo deve essere coerente con la modalità (modalità "Multi" o modalità "COM") impostata sull'inverter o sull'app SolaX Cloud.

➤ Passaggio 1: realizzare il cavo fotovoltaico


- Individuare il connettore CC x12 positivo e il connettore CC x12 negativo nella scatola degli accessori.
- Smontare il connettore in terminale di contatto PV, terminale e testa di fissaggio.




- Spegnere l'interruttore CC e preparare un cavo FV da 4-6 mm². Utilizzare lo spelacavi per rimuovere 6 mm di strato isolante dall'estremità del cavo FV.



- Serrare la sezione spelata e inserirla nel terminale di contatto PV. Utilizzare un morsetto a pressione per bloccare i terminali in modo che la sezione spelata del cavo FV sia a stretto contatto con il terminale di contatto PV.



- Inserire il cavo fotovoltaico attraverso la testa di fissaggio e il connettore (maschio e femmina), quindi forzare il connettore maschio o femmina sul cavo. Si sentirà un "clic" a indicare che il collegamento è stato completato. Serrare la testa di fissaggio.




➤ Passaggio 2: misurare la tensione dell'ingresso CC

Utilizzare un multimetro per misurare la tensione FV dell'ingresso CC, verificare la polarità del cavo di ingresso CC e assicurarsi che la tensione di ciascuna stringa rientri nell'intervallo dell'inverter.

➤ Passaggio 3: collegare il cavo fotovoltaico all'inverter

Collegare il cavo FV alla porta FV corrispondente dell'inverter, come indicato di seguito:



**AVVERTENZA!**

Quando il cavo CC è collegato in modo inverso o l'inverter non funziona normalmente, è vietato spegnere direttamente l'interruttore CC, altrimenti l'inverter potrebbe danneggiarsi o addirittura causare un incendio!

Il funzionamento corretto è il seguente:

- Utilizzare una pinza amperometrica per misurare la corrente di stringa CC.
- Se è superiore a 0,5 A, attendere finché la corrente non sia inferiore a questo valore.
- Solo quando la corrente è inferiore a 0,5 A, è possibile interrompere l'alimentazione CC ed estrarre la stringa CC.

I danni all'inverter causati da un funzionamento improprio non saranno inclusi nella garanzia.

Requisiti dei moduli fotovoltaici collegati allo stesso circuito:

- Tutti i moduli fotovoltaici devono avere le stesse specifiche.
- Tutti i moduli fotovoltaici hanno lo stesso angolo di inclinazione e lo stesso orientamento.
- La tensione a vuoto della stringa fotovoltaica non deve superare 1100 V alla temperatura più fredda prevista nel tempo.

**AVVERTENZA!**

Scossa elettrica!

Non toccare i cavi CC sotto tensione. Quando i moduli fotovoltaici sono esposti alla luce, si verifica un'alta tensione che comporta il rischio di scosse elettriche, con conseguente morte per contatto con il conduttore CC.

6.3 Collegamento alla rete

**AVVERTENZA!**

Assicurarsi che la progettazione dei collegamenti elettrici sia conforme agli standard nazionali e locali.

**AVVERTENZA!**

Il filo PE (cavo di terra) dell'inverter deve essere collegato a terra in modo affidabile.

**AVVERTENZA!**


Scollegare l'interruttore automatico o il fusibile dell'inverter e del punto di accesso al collegamento alla rete.

Nota:


- Si raccomanda di aggiungere un interruttore automatico o un fusibile sul lato CA, la cui specifica sia superiore a 1,25 volte la corrente nominale di uscita CA.
- Si consiglia un filo di rame da 35-50 mm². Se è necessario un filo di alluminio, consultare il produttore dell'inverter.
- Utilizzare il terminale in rame per il filo di rame, utilizzare il terminale in rame alluminio per il filo di alluminio, non direttamente il terminale in alluminio.

➤ Passaggio 1: realizzare il cavo CA

- Estrarre lo schermo protettivo CA dalla scatola degli accessori.
- Smontare lo schermo in singole parti, come mostrato di seguito. Sono presenti una testa di fissaggio, un anello di tenuta in gomma blu, un anello di tenuta in gomma arancione, un anello di tenuta in gomma rosso, una parte nera e il corpo della schermatura protettiva. L'anello di tenuta colorato viene utilizzato nel caso in cui le dimensioni del cavo presso il cliente siano inferiori. Si prega di conservarlo in un luogo sicuro. La parte nera non verrà più utilizzata.




- Selezionare il terminale OT appropriato e il cavo nero, rosso, giallo e verde di lunghezza adeguata con un tagliafili, quindi utilizzare uno spelacavi per rimuovere 15 mm di strato isolante dall'estremità del cavo CA.
- Far passare il cavo attraverso la testa di fissaggio e lo schermo protettivo CA, quindi serrare la testa di fissaggio.

**NOTA!**


L'opzione "Delta Grid" in "Setting" - "Grid Protection" - "Checks" ("Rete Delta" in "Impostazioni" - "Protezione rete" - "Controlli") è impostata su "Enable" (Abilitata) per impostazione predefinita. In questa condizione, non è necessario collegare il cavo del neutro. Impostare "Delta Grid" su "Disable" (disabilitata) prima di collegare il cavo del neutro per l'inverter.

- e. Tirare la guaina termorestringente sul cavo CA.
- f. Inserire la sezione spelata nel terminale OT e crimpare con la pinza, quindi tirare la guaina termorestringente sulla sezione crimpata del terminale OT. Utilizzare un compressore d'aria calda per ridurla in modo che stringa il terminale OT.




➤ Passaggio 2: collegare il cavo CA all'inverter

- a. Smontare le cinque viti con una chiave a bussola e collegare il cavo CA ai terminali CA corrispondenti con un cacciavite a stella. - Serrare la vite con una coppia di 6 N·m.
- b. Allentare la testa di fissaggio e avvitare in senso orario le viti (con una coppia di 1 N·m) per fissare lo schermo protettivo CA con un cacciavite a stella. Serrare la testa di fissaggio.



6.4 Collegamento di comunicazione


6.4.1 Definizione di segnale di comunicazione



Porta	Pin	Definizione	Nota
RS-485-1	1	RS485A IN+	Interconnessione inverter RS485 o collegamento del raccogliitore dati
	2	RS485B IN-	
	3	GND	
	4	RS485A OUT+	
	5	RS485B OUT-	
	6	GND	
RS-485-2	7	CONTATORE RS485A	Collegare il contatore RS485 o altri dispositivi
	8	CONTATORE RS485B	
	9	+5V	
	10	GND	
DRM	11	DRM1/5	Riservato a DRM/RRCR
	12	DRM2/6	
	13	DRM3/7	
	14	DRM4/8	
	15	RG/0	
	16	CL/0	
DI	21	Digitale IN+	Segnale digitale in ingresso
	22	Digitale IN-	
DO	29	Digitale OUT+	Segnale digitale in uscita
	30	Digitale OUT-	


6.4.2 Fasi di collegamento del cavo di comunicazione

a. Individuare il terminale di comunicazione nella scatola degli accessori e smontarlo nelle seguenti parti.




b. Selezionare un conduttore da 0,5-0,75 mm² e utilizzare uno spelacavi per rimuovere 12-14 mm di strato isolante dall'estremità del cavo e inserire il terminale isolato all'estremità del cavo (ENY0512 terminale in nylon per conduttore AWG da 0,5 mm²/22; ENY7512 terminale in nylon per conduttore AWG da 0,75 mm²/20).


c. Utilizzare uno strumento a crimpare in modo tale che il terminale sia a stretto contatto con l'estremità del cavo.



d. Posizionare a turno il dado, l'innesto a griffe, il corpo di tenuta, l'anello di tenuta e il corpo sul cavo di comunicazione.




e. Inserire il terminale del tipo a tubo nell'alloggiamento secondo l'etichetta. Spingere l'alloggiamento del terminale inserito nel corpo. Si sentirà un leggero "clic" a indicare che il collegamento è stato completato.



f. Spingere il corpo di tenuta nell'anello di tenuta, quindi spingere l'innesto a griffe.


g. Serrare il dado in senso orario con una coppia di 8+/-2 N·m.

h. Tenere premuti i pulsanti su entrambi i lati e collegarlo alla porta COM dell'inverter. Se il collegamento è corretto, si sentirà un leggero "clic".



6.4.3 Fasi di rilascio del cavo di comunicazione


Per sbloccare il cavo di comunicazione, tenere premuti i pulsanti sui due lati ed estrarre il cavo per sbloccarlo.



6.5 Connessione in parallelo

6.5.1 Collegamento di una singola unità


Diagramma a unità singola:



6.5.2 Collegamento del sistema parallelo

L'inverter in serie fornisce la funzione di connessione in parallelo quando è collegato a DataHub, che può supportare al massimo 60 inverter in parallelo in un sistema e può controllare l'iniezione di zero alla rete con un contatore installato nel circuito principale. In questo sistema parallelo, il DataHub sarà il master del sistema e tutti gli inverter saranno gli slave. Il DataHub può comunicare con tutti gli inverter slave.

Schema: Sistema parallelo con DataHub



Nota!



Prima del funzionamento, accertarsi che gli inverter soddisfino le seguenti condizioni:

1. Si raccomanda che tutti gli inverter siano della stessa serie.
2. La versione del firmware di tutti gli inverter deve essere la stessa.
3. Assicurarsi che la lunghezza del cavo RS485 sia inferiore a 200 m.

Nota!



Prima di collegare il DataHub al sistema parallelo, verificare che le impostazioni degli inverter soddisfino le seguenti condizioni:

1. La "Modbus Function" deve essere "COM485".
2. Gli indirizzi di tutti gli inverter in "RS485 CommAddr" devono essere **diversi**. In caso contrario, ripristinare gli indirizzi di comunicazione RS485.

• Funzionamento del cablaggio

- a) Collegare un'estremità di un cavo di comunicazione RS485 al DataHub e l'altra a uno degli inverter slave.
- b) Collegare tutti gli inverter slave tra loro con i cavi RS485.
- c) Collegare il contatore al DataHub e alla rete elettrica.

Per i dettagli, consultare il manuale dell'utente di DataHub.

6.6 Modbus


Il prodotto è dotato di un'interfaccia Modbus tramite porta RS485. L'interfaccia Modbus può essere collegata tramite un dispositivo di controllo Modbus esterno a sistemi SCADA per uso industriale e svolge i seguenti compiti:

- Interrogazione in remoto dei valori misurati
- Impostazione in remoto dei parametri operativi
- Specifiche del setpoint per il controllo del sistema


6.6.1 Connessione in parallelo Modbus

Il dispositivo offre una connessione parallela del DataHub e una connessione parallela master-slave per un massimo di 10 macchine, di cui una funge da master e le altre da slave. Un cavo di comunicazione 485 deve essere collegato direttamente all'inverter.

I dispositivi sono collegati in modalità bus. La porta RS485-2 del master è collegata al contatore elettrico, mentre il master e lo slave sono collegati alla porta RS485 1. La topologia del bus è illustrata di seguito:



L'interconnessione tra l'host e lo slave avviene tramite i pin 1, 2, 4, 5 e i pin 7, 8, che sono collegati al contatore elettrico.




Porta	Pin	Definizione
RS-485-1	1	RS485A IN+
	2	RS485B IN-
	4	RS485A OUT+
	5	RS485B OUT-
RS-485-2	7	CONTATORE RS485A
	8	CONTATORE RS485B

6.7 Collegamento della centralina PLC (opzionale)

L'inverter supporta il collegamento con la centralina PLC. Con la centralina PLC, il cavo RS485 non è necessario per la comunicazione. Acquistare il prodotto dal fornitore, se necessario. Per i dettagli su installazione e collegamento della centralina PLC, consultare la Guida all'installazione rapida della centralina PLC. Per il monitoraggio su SolaX Cloud, deve essere installato DataHub per comunicare con la centralina PLC. La comunicazione tra la centralina PLC e gli inverter avviene tramite linea elettrica, mentre tra la centralina PLC e il DataHub avviene tramite Rs485.

Si noti che per questa applicazione, tutti i modelli di inverter devono essere integrati nella PLC (la funzione PLC è opzionale, è necessario acquistare i modelli con PLC integrata).



NOTA!
Il collegamento alla PLC richiede un trasformatore per l'alimentazione della rete di media tensione.

6.8 Controllo della potenza di uscita mediante il collegamento di un ricevitore di controllo dell'ondulazione radio (RRCR)

L'inverter può essere collegato a un RRCR (Radio Ripple Control Receiver, ovvero Ricevitore di controllo dell'ondulazione) per controllare dinamicamente la potenza di uscita di tutti gli inverter.

Gli utenti possono controllare e limitare la potenza attiva dell'LCD impostando la limitazione della potenza attiva, che è un limite di potenza fisso in percentuale, ovvero 0%, 30%, 60% e 100%.


Collegamento:

Collegare l'RRCR direttamente alla scheda di comunicazione dell'inverter attraverso il DRM.

La tabella seguente descrive l'assegnazione dei pin del connettore e la relativa funzionalità:



NOTA!
Le porte DRM e RRCR possono essere condivise.



Porta	Pin	Definizione	Descrizione	Eseguire il collegamento a RRCR
DRM/RRCR	11	DRM1/5	Ingresso 1	K1 - Uscita relè 1
	12	DRM2/6	Ingresso 2	K2 - Uscita relè 2
	13	DRM3/7	Ingresso 3	K3 - Uscita relè 3
	14	DRM4/8	Ingresso 4	K4 - Uscita relè 4
	15	RG/0	VCC	Nodo comune dei relè

L'inverter è preconfigurato per i seguenti livelli di potenza RRCR:

Porta COM Pin 11	Porta COM Pin 12	Porta COM Pin 13	Porta COM Pin 14	Potenz a attiva	Cos(φ)
Cortocircuit o con RG/0	/	/	/	0%	1
/	Cortocircuit o con RG/0	/	/	30%	1
/	/	Cortocircuit o con RG/0	/	60%	1
/	/	/	Cortocircuit o con RG/0	100%	1

Per impostare il controllo della potenza fissa:

Accedere alla pagina "Active Power" (Potenza attiva), scegliere "Enable" (Abilita) per attivare la funzione.

> Potenza attiva

> RRCR
> Enable <

Nella pagina "RRCR". RRCR1, 2, 3, 4 possono essere impostati per i valori corrispondenti 0%, 30%, 60% e 100% per impostazione predefinita. Gli utenti possono anche configurare questi valori secondo le proprie esigenze. I valori corrispondono alla potenza di uscita CA variata. Ad esempio, il 30% corrisponde alla potenza nominale del 30%.

> RRCR1
> 0.0% <

> RRCR2
> 30.0% <


> RRCR3
> 60.0% <

> RRCR4
> 100.0% <

6.9 Monitoraggio del collegamento


Monitoring Cloud è un'applicazione in grado di comunicare con l'inverter tramite Wi-Fi/LAN/4G. Può mettere in atto query di allarme, configurazioni di parametri, manutenzioni giornaliere e altre funzioni. Questa è una comoda piattaforma per la manutenzione.

Collegare la chiavetta alla porta "USB" nella parte inferiore dell'inverter. Dopo l'accensione lato CC o CA, è possibile collegare l'APP e l'inverter. Fare riferimento al manuale corrispondente per i dettagli.




➤ Connessione Wi-Fi

La chiavetta Wi-Fi si connette a una rete locale entro 50 m dall'installazione per consentire l'accesso alla piattaforma Monitoring Cloud.




➤ Connessione LAN

Se il Wi-Fi non è adatto, la chiavetta LAN consente agli utenti di connettersi alla rete tramite un cavo Ethernet. La connessione Ethernet è molto più stabile e presenta meno interferenze.



➤ Connessione 4G

La chiavetta 4G consente di utilizzare una connessione 4G per monitorare il sistema senza doversi connettere a una rete locale (Questo prodotto non è disponibile nel Regno Unito)



Impostazione APP

Scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione SolaXCloud. Creare un nuovo account e seguire il tutorial sull'APP SolaXCloud o la guida dell'app su <https://www.solaxcloud.com/> per impostare la configurazione Wi-Fi.

Toccando l'icona Inverter, è possibile aggiungere un nuovo inverter nella pagina del sito e verificare i dettagli nella sezione Inverter di questa guida.



➤ Gli utenti possono anche configurare l'inverter da remoto scaricando l'APP SolaXCloud. Le informazioni predefinite del sito verranno visualizzate dopo l'accesso dell'utente finale. I dati di potenza ed energia visualizzati in questa pagina sono una sintesi di tutti i dati degli inverter scelti, contenuti in questo sito. Selezionare o creare un nuovo sito, dopodiché l'utente potrà aggiungere e impostare l'inverter nel sito.

In alternativa, l'utente può scansionare il codice QR per guardare il video di configurazione Wi-Fi su YouTube e studiare come impostare l'inverter.



7. Avvio dell'inverter

Dopo aver controllato l'inverter, condurre le seguenti operazioni:

- Verificare che il dispositivo sia ben fissato alla parete o al supporto.
- Assicurarsi che tutti gli interruttori CC e CA siano scollegati.
- Il cavo CA è collegato correttamente alla rete.
- Tutti i pannelli fotovoltaici sono collegati correttamente all'inverter; i connettori CC non utilizzati devono essere sigillati con un coperchio.
- Posizionare l'interruttore CC su "ON".

Avvio dell'inverter

Attivare l'interruttore CA tra l'inverter e la rete elettrica.

Attivare l'interruttore CC tra la stringa fotovoltaica e l'inverter, se presente.

Attivare l'interruttore CC sul fondo dell'inverter.


L'inverter si avvia in automatico quando i pannelli fotovoltaici generano abbastanza energia.

Controllare lo stato degli indicatori LED e dello schermo LCD; gli indicatori LED devono essere blu e lo schermo LCD deve visualizzare l'interfaccia principale.

Per l'inverter con indicatori LED:

Se l'indicatore LED non è acceso, verificare quanto segue:

- Tutti i collegamenti sono corretti.
- Tutti gli interruttori esterni sono chiusi.
- L'interruttore CC dell'inverter è posizionato su "ON".



LED	Stato dell'indicatore	Definizione degli stati degli indicatori
Indicatore del segnale di comunicazione (blu)	Spia sempre accesa	La comunicazione dell'inverter è normale.
	Lampeggiante	Non vengono ricevuti dati di comunicazione per un lungo periodo di tempo.
Indicatore di collegamento CC (verde)	Spia sempre accesa	L'inverter è collegato alla rete.
	Lampeggiante	Se la spia di segnalazione guasto è accesa, ciò indica che si sono verificati errori sul lato CC dell'inverter. Se la spia di segnalazione guasto è spenta, ciò indica che non si sono verificati errori sul lato CC dell'inverter e che almeno un canale della tensione in ingresso del MPPT è superiore a 200 V.
	Spia sempre spenta	La tensione in ingresso di tutti i canali del MPPT è inferiore a 200 V; oppure l'interruttore CC non è acceso.
Indicatore di collegamento alla rete (verde)	Spia sempre accesa	L'inverter è collegato alla rete.
	Lampeggiante	Se l'indicatore del segnale di guasto è acceso, ciò indica che si sono verificati errori sul lato CA dell'inverter; se l'indicatore del segnale di guasto è spento, la rete CA è collegata e l'inverter non si trova nello stato di collegamento alla rete.
	Spia sempre spenta	L'inverter non è collegato alla rete.
Indicatore di guasto dell'inverter (rosso)	Spia sempre accesa	L'inverter è difettoso.
	Lampeggiante	L'inverter segnala un avviso.
	Spia sempre spenta	L'inverter si trova attualmente in uno stato normale e non è presente alcun guasto.

Nota:

1 Quando l'inverter è in stato di aggiornamento del software, tutti gli indicatori lampeggiano a turno;

2 Quando l'aggiornamento dell'inverter non va a buon fine, gli altri tre indicatori saranno spenti, tranne quello di guasto dell'inverter (rosso);

3 Dopo l'aggiornamento dell'inverter, tutti gli indicatori saranno spenti;

4 Quando l'inverter è in modalità di invecchiamento, l'indicatore di guasto dell'inverter (rosso) lampeggia e gli altri indicatori mantengono lo stato attuale.


Per l'inverter con schermo LCD:

Di seguito sono riportati i tre diversi stati di funzionamento, che indicano che l'inverter si è avviato correttamente.

Attesa: l'inverter è in attesa prima del controllo quando la tensione in ingresso CC dai pannelli è superiore a 160 V (tensione iniziale minima) ma inferiore a 200 V (tensione di funzionamento minima).

Controllo: l'inverter controlla automaticamente l'ambiente di ingresso CC quando la tensione in ingresso CC dei pannelli fotovoltaici supera 200 V e i pannelli fotovoltaici hanno energia sufficiente per avviare l'inverter.

Normale: l'inverter inizia a funzionare normalmente con la luce blu accesa; nel frattempo l'inverter restituisce energia alla rete e il display LCD visualizza la potenza di uscita attuale. Accedere all'interfaccia di impostazione per seguire le istruzioni al primo avvio.



Oggetto	Nome	Descrizione
A	Schermo LCD	Consente di visualizzare le informazioni dell'inverter.
B	Tasto ESC	Consente di tornare all'interfaccia precedente o di annullare l'impostazione.
C	Tasto Su	Consente di spostare il cursore verso l'alto o di aumentare il valore di impostazione.
D	Tasto Giù	Consente di spostare il cursore verso il basso o di diminuire un valore.
E	Tasto Invio	Consente di accedere all'interfaccia selezionata o di confermare l'impostazione.

8. Aggiornamento del firmware

Preparazione per l'aggiornamento

1) Preparare un disco U (USB 2.0/USB 3.0).



CAUTELA!

Accertarsi che il formato sia FAT o FAT 32.

2) Contattare il nostro servizio di assistenza per ottenere i file di aggiornamento (file "*.bin" e "*.txt") e memorizzare i due file nel percorso principale del disco U.

File:

MEGA_Vxxx.xx.bin

UpdateConfig.txt




CAUTELA!

Il nome del bin elencato nel file "*.txt" deve essere uguale al nome "*.bin".

Procedura di aggiornamento

Il disco USB può essere collegato quando l'inverter è in stato normale.

1) Collegare il disco U alla porta di aggiornamento sottostante: se la chiavetta Wi-Fi è collegata alla porta, per prima cosa rimuovere la chiavetta Wi-Fi.



NOTA!

Dopo aver collegato il disco U, le quattro spie lampeggeranno a turno (indicatore di comunicazione: blu; indicatore di connessione CC: verde; indicatore di collegamento alla rete: verde; indicatore di allarme: rosso).

2) Attendere circa 15 secondi. Il sistema inizia ad aggiornarsi quando le quattro spie si spengono e il cicalino inizia a suonare.

3) Quando il cicalino smette di suonare e gli indicatori luminosi ricominciano a lampeggiare, significa che il programma ARM è stato aggiornato con successo. A questo punto il sistema avvierà altri programmi aggiornandoli.

Se l'aggiornamento va a buon fine, l'indicatore di comunicazione (blu) si spegne e gli altri indicatori si accendono;



Se l'aggiornamento non va a buon fine, si accende solo la spia di allarme (rossa). Contattare il nostro servizio di assistenza per la risoluzione del problema.






NOTA!

Al termine dell'aggiornamento, lo stato attuale dell'indicatore verrà mantenuto per 1 minuto e l'inverter si accenderà automaticamente.

9 Impostazione per inverter con LCD







➤ Display digitale LCD

L'interfaccia principale (livello 1) è quella predefinita; l'inverter torna automaticamente a questa interfaccia quando il sistema viene avviato con successo o non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.

"Status" (Stato) indica l'ora e lo stato attuale "Waiting" (Attesa), "Checking" (Controllo), "Running" (In funzione), "Fault" (Guasto) e "Upgrading" (Aggiornamento); "Pover" (Potenza) indica la potenza di uscita attuale; "TodayEnergy" indica la potenza generata nell'arco della giornata; "TotalEnergy" indica la potenza generata fino ad ora. Premere "Up" e "Down" per rivedere le informazioni.

```
> Waiting
22/02/08 10:10
```

➤ Interfaccia menu

L'interfaccia del menu (livello 2) è un'interfaccia di trasferimento che consente all'utente di accedere ad altre interfacce per modificare le impostazioni o per ottenere informazioni.

- L'utente può accedere a questa interfaccia premendo il tasto "Enter" (Invio) quando l'LCD visualizza l'interfaccia principale.
- L'utente può selezionare i tasti "Up" (Su) e "Down" (Giù) e premere "Enter" per confermare la selezione.

```
= = = Menu = = =
```

```
> Status
Meter
```

• Stato

La funzione di stato contiene "Grid" (Rete) e "Solar" (Solare).

Premere "Up" o "Down" per selezionare, premere "Enter" per confermare la selezione e infine premere "ESC" per tornare al menu.

```
= = = Stato = = =
```

```
> Grid
Solar
```

a) Rete

Questo stato mostra le condizioni attuali della rete, come la tensione, la corrente e la potenza di uscita, ecc. Pout misura l'uscita dell'inverter; Pgrid indica la potenza attiva; Qout la potenza reattiva; Sout la potenza apparente. Premere i pulsanti "Up" e "Down" per rivedere i parametri, premere "ESC" per tornare allo stato.

```
= = = Rete = = =
```

```
> Ua xxx.xxV
Ia xxxx.xA
```

b) Solare

Questa interfaccia mostra la corrente di ingresso del FV. È possibile controllare fino a 6 stringhe di corrente e tensione MPPT per l'inverter.

```

= = = Solare = = =
> MPPT1_V xxxxV
MPPT1_I xxxxA

```

• Contatore

L'utente può controllare l'energia importata ed esportata tramite questa funzione. I parametri sono tre: "Pgrid Power" (Potenza Pgrid), "Total Import" (Importazione totale) e "Total Export" (Esportazione totale). Premere "Up" e "Down" per rivedere i valori. Se non è collegato alcun contatore, i parametri qui visualizzati saranno 0.

```

= = = Contatore = = =
Total Import:
0.0kWh

```

• Cronologia

La cronologia contiene i registri di errore e i registri energetici.

Il registro di errore contiene informazioni sugli errori verificatisi. Può registrare al massimo sei elementi. Premere i pulsanti "Up" e "Down" per rivedere i parametri. Premere "ESC" per tornare all'interfaccia principale.

```

= = = Registri di errore = = =
02/08 10:10:10
Grid Lost

```

Il registro energetico contiene l'energia generata nel corso della giornata.

Premere i pulsanti "Up" e "Down" per selezionare la data e controllare il registro di quel giorno. Premere "ESC" per tornare all'interfaccia principale.

```

= = = Registri energetici = = =
02/08
XXXX kWh

```

• Impostazioni

La funzione di impostazione viene utilizzata per impostare l'inverter per la sicurezza, l'accensione e lo spegnimento del sistema, la modalità di collegamento PV, ecc. Per impostare il parametro, inserire la password.

Per gli utenti, la password predefinita è "0000", che consente di rivedere e modificare "Language" (Lingua), "Date Time" (Data), "Communication" (Comunicazione) e "Safety" (Sicurezza).

```

= = = Impostazione = = =
Password
>0000 SET

```

a) Lingua

Qui l'utente può impostare la lingua. Al momento, l'unica opzione disponibile è l'inglese.

```

= = = Lingua = = =
> Language Set
> English <

```

b) Data

Questa interfaccia serve agli utenti per impostare la data e l'ora del sistema. Aumentare o diminuire la parola premendo il tasto "Up" o "Down". Premere "Enter" per confermare e passare alla parola successiva. Dopo aver confermato tutte le parole, selezionare "SET" (IMPOSTA) e premere "Enter" per confermare la password.

```

= = = Lingua = = =
> Y2022-M03-D22
H11:M35 SET

```

c) Comunicazione

RS485 Addr: l'indirizzo modbus del protocollo di comunicazione esterno.

RS485 Baud: la velocità di trasmissione in baud del protocollo di comunicazione esterno. Attualmente sono supportati 4800, 9600 e 19200 e l'impostazione predefinita è 9600.

Con questa funzione, l'inverter può comunicare con il computer, attraverso il quale è possibile monitorare lo stato di funzionamento dell'inverter. Quando più inverter vengono monitorati da un computer, è necessario impostare gli indirizzi di comunicazione RS485 dei diversi inverter.

```

= Parametro di comunicazione =
> RS485 Addr
1

= Parametro di comunicazione =
> RS485 Baud
9600

```

d) Sicurezza

Qui l'utente può visualizzare solo lo standard di sicurezza.

```

= = = Sicurezza = = =
> country
> VDE4105<

```

Per gli installatori, la password predefinita è "2014", che consente all'installatore di rivedere e modificare le impostazioni necessarie in base alle norme e ai regolamenti locali. Se sono necessarie ulteriori impostazioni avanzate, si prega di contattare la nostra azienda o il distributore per assistenza. Premere "Enter" per accedere all'interfaccia di impostazione della password, premere "Up" e "Down" quando lampeggia, quindi premere "Enter" per confermare il valore impostato. Infine, selezionare "SET" e premere "Enter" per confermare la password.

```

= = = Impostazione = = =
Password
>2014 SET

```

Dopo aver inserito la password, le informazioni dell'interfaccia LCD sono visualizzate come segue.

= = = Impostazioni = = =

> Safety
System ON/OFF

a) Sicurezza

L'installatore può impostare lo standard di sicurezza in base ai diversi Paesi e agli standard di rete. È possibile scegliere tra diversi standard.

= = = Sicurezza = = =

> country
> VDE4105<

b) ON/OFF

"ON" significa che l'inverter è in stato di lavoro e in stato di default.

"OFF" significa che l'inverter smette di funzionare e solo lo schermo LCD è acceso.

= = = ON/OFF = = =

> System State
> ON <


c) Collegamento PV

Questa funzione consente all'utente di selezionare il tipo di collegamento al fotovoltaico.


= = Collegamento PV = =

> Mode Select
> Multi <

> Multi <



> COM <



d) Controllo esportazione

Con questa funzione di controllo della potenza, l'inverter può controllare l'energia esportata verso la rete. La funzione "Control Power" (Potenza di controllo) può essere impostata dall'installatore. Quando si imposta il 100% per la potenza di controllo, significa che l'energia può essere esportata in rete con la massima potenza. Quando si imposta 0%, l'esportazione in rete è limitata. Impostare la percentuale in base alle effettive esigenze.

Se si sceglie "Disable" (Disabilitata), la funzione non sarà attivata.

Premere i pulsanti "Up" e "Down" per selezionare e premere "Enter" per confermare.

= = = Controllo esportazione = = =

> Mode Select
> Diable <

> Control Power
1.0%

Se il contatore è collegato al contrario, attivare la funzione "Meter reverse" (Inversione contatore).

= = = Controllo esportazione = = =

> Meter reverse
> Enable <

L'installatore può impostare "Soft Limit" e "Hard Limit" per il controllo esportazione.

e) Potenza attiva

Questa interfaccia viene utilizzata per impostare la potenza reattiva in base ai requisiti della rete elettrica.

= = = Ap Set = = =

> Active Power
100.0

f) Potenza reattiva

Questa interfaccia viene utilizzata per impostare la potenza attiva. Impostare il valore in base ai requisiti della rete elettrica.

= = = Rp Set = = =

> Q Mode
> Diable <

g) Protezione della rete

Di solito l'utente finale non ha bisogno di impostare la protezione di rete. Tutti i valori predefiniti sono stati impostati prima di lasciare la fabbrica in base alle norme di sicurezza.

Se è necessario un ripristino, le modifiche devono essere apportate in base ai requisiti della rete locale.

= = = Protezione della rete = = =

> Voltage

h) Controlli

Questa interfaccia viene utilizzata per attivare le funzioni necessarie, tra cui "AI State", "P(u) Derate", "I-V Curve", "MPPT Scan", "ARC checks", "DRM", ecc. Gli utenti possono inserire la password predefinita per rivedere e modificare le funzioni di cui sopra.

==== Controlli =====

> AI State
> Enable <

- Scansione della curva I-V

Consente di controllare la curva caratteristica corrente-tensione del modulo fotovoltaico, che a sua volta fornisce un'indicazione di eventuali anomalie e del suo degrado e stato di salute.

- DRM

DRM (Demand Response Mode) è riservato a AS/NZS 4777.2:2020. Attualmente è disponibile solo DRMO.

Una volta impostato su Enable, quando PIN15(RG/0) e PIN16(CL/0) sono collegati in cortocircuito tramite un interruttore esterno o un relè, l'inverter riduce la potenza di uscita a zero. Questa funzione di spegnimento a distanza si applica anche ad altri codici di sicurezza.

- RSD

Consente di spegnere rapidamente l'inverter in presenza di un potenziale pericolo nell'impianto fotovoltaico, mantenendo l'inverter e l'ambiente di installazione dei moduli entro una gamma di tensione sicura.

- Controlli ARC

- Abilita controllo ARC

==== Impostazione ARC =====

> ARC Check State
> Enable <

Se il ripristino ARC è abilitato dopo lo spegnimento dell'allarme di guasto ARC, il guasto verrà automaticamente rimosso dopo un breve periodo di tempo e la macchina riprenderà a funzionare; in caso contrario, il guasto sarà sempre presente e la macchina dovrà essere completamente scollegata dalla fonte di alimentazione per poter essere ripristinata.

==== Impostazione ARC =====

> ARC Reset
> Reset <

l) Sistema

Qui è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica, i registri degli errori, i dongle, il contatore e l'energia.

Prendiamo come esempio "Reset Meter" (Ripristina contatore):

L'utente può cancellare l'energia del contatore con questa funzione. Premere il pulsante "Up" o "Down" per selezionare e premere "Enter" per confermare (l'utente può selezionare "Start" (Avvio) per azzerare il contatore se acquista il nostro contatore).

== Parametro di sistema ==

Reset Dongle
> Reset Meter

j) Comunicazione

Fare riferimento a "Communication" (Comunicazione) in "Setting" (Impostazione) dopo aver inserito la password "0000".

k) Nuova password

Qui l'utente può impostare la nuova password. Gli utenti devono aumentare o diminuire la parola premendo il pulsante "Up" o "Down". Premere "Enter" per confermare e passare alla parola successiva. Dopo la conferma della parola, premere "SET" e "Enter" per reimpostare la password.

==== Nuova password =====

Password
> 0000 SET

l) Per l'Australia, sarà disponibile anche l'opzione "General Control" (Controllo generale). Qui è possibile impostare il "Soft Limit" e l'"Hard Limit" per il controllo generale.

- Informazioni generali

Questa interfaccia mostra le informazioni sull'inverter, tra cui modello, SN, versione software di DSP master, slave, scheda ARM e codice interno.

==== Informazioni generali =====

Product Type
MEGA G2 60KW

m) Impostare il sistema parallelo con la funzione Modbus

I dispositivi sono collegati in modalità bus. La porta RS485-2 del master è collegata al contatore elettrico, mentre il master e lo slave sono collegati alla porta RS485 1.

- Impostazione dello slave

- Il dispositivo slave deve impostare il proprio indirizzo Modbus e la velocità di trasmissione. Impostare l'indirizzo Modbus del dispositivo slave sulla centrale su 2-11 (attualmente sono supportate fino a 10 macchine) e la velocità di trasmissione su 9600.

= Parametro di comunicazione =

> Modbus Addr
2

= Parametro di comunicazione =

> Modbus Baud
9600

- Impostazione del contatore

- Impostare l'indirizzo Modbus del contatore su 1 e la velocità di trasmissione su 9600.

- Impostazione del master

- L'apparecchiatura collegata al contatore è selezionata come Master, e la modalità Master e la funzione antiriflusso dell'apparecchiatura Master sulla centrale elettrica sono abilitate dall'APP/pagina Web/schermo, tra cui il Limite di sistema è impostato al 100%.

==== Impostazione dei limiti =====

> System Limit
> 100.0% <

10 Risoluzione dei problemi

10.1 Risoluzione dei problemi

Questa sezione contiene informazioni e procedure per la risoluzione di eventuali problemi con gli inverter e fornisce suggerimenti per identificare e risolvere la maggior parte dei problemi che potrebbero verificarsi con gli inverter.

Questa sezione aiuterà a circoscrivere l'origine di eventuali problemi che si potrebbero riscontrare. Leggere di seguito i passaggi relativi alla risoluzione dei problemi.

Controllare gli avvisi o i messaggi di guasto sul pannello di controllo del sistema o i codici di errore sul pannello informativo dell'inverter. Se viene visualizzato un messaggio, registrarlo prima di fare qualsiasi altra cosa.

Tentare la soluzione indicata negli elenchi di risoluzione dei problemi.

Se il pannello informativo dell'inverter non mostra una spia di guasto, controllare l'elenco seguente per assicurarsi che lo stato attuale dell'installazione consenta il corretto funzionamento dell'unità.

- L'inverter si trova in un luogo pulito, asciutto e adeguatamente ventilato?
- Gli interruttori di ingresso CC sono stati aperti?
- I cavi sono sufficientemente corti e di dimensioni adeguate?
- Le connessioni di ingresso e uscita e il cablaggio sono in buone condizioni?
- Le impostazioni di configurazione sono corrette per l'impianto specifico dell'utente?
- Il pannello del display e il cavo di comunicazione sono collegati correttamente e non sono danneggiati?

Per ulteriore assistenza, contattare il nostro servizio clienti. Prepararsi a descrivere i dettagli relativi all'installazione del proprio sistema e a fornire il modello e il numero di serie dell'unità.

Codice	Nome dell'allarme	Descrizioni e diagnosi
IE 00	ISO_Fail	Impedenza di isolamento del FV inferiore al valore di sicurezza 1. Controllare l'impedenza della stringa fotovoltaica verso terra; se c'è un cortocircuito o un isolamento insufficiente, correggere il punto di cortocircuito; 2. Verificare che il filo protettivo di messa a terra dell'inverter sia collegato correttamente; 3. Se non si riscontrano anomalie nei due punti precedenti e il guasto della macchina persiste, contattare l'installatore.
IE 01	Meter_Oppsite	Direzione errata del contatore 1. Confermare se la direzione attuale del contatore è corretta; 2. Contattare l'installatore.
IE 02	Remote_Off	L'inverter riceve il comando di spegnimento e si trova nello stato di spegnimento 1. Inviare il comando di avvio tramite l'app o il Web per riavviare l'inverter; 2. Contattare l'installatore.
IE 03	Freq_Cfg_Err	Errore di impostazione della frequenza nominale di rete 1. In base alle norme di sicurezza locali, attraverso l'APP o il sito Web di monitoraggio, reimpostare i parametri; 2. Contattare l'installatore.
IE 04	Gnd_Conn_Err	Guasto alla messa a terra dell'inverter 1. Controllare se il neutro della rete elettrica è collegato correttamente; 2. Verificare che il cavo di terra dell'inverter sia collegato correttamente; 3. Provare a riavviare l'inverter; 4. Contattare l'installatore.
IE 11	PV01_Reverse	Collegamento PV invertito su MPPT1 (PV01-PV12 rappresentano rispettivamente il canale di ingresso fotovoltaico 1-12) 1. Verificare se le polarità positiva e negativa della stringa sono invertite; in tal caso, attendere che la corrente della stringa fotovoltaica si riduca a meno di 0,5 A, quindi posizionare "DC SWITCH" (INTERRUTTORE CC) su "OFF" e regolare la polarità della stringa; 2. Se il controllo delle stringhe non presenta anomalie e il guasto persiste, contattare l'installatore.
IE 20	PV_Volt-High	La tensione in ingresso FV è superiore al valore consentito (PV1-PV12 rappresentano rispettivamente 1-12 FV di sovratensione) 1. Controllare la configurazione della stringa, ridurre il numero di moduli fotovoltaici in serie, assicurarsi che la tensione a circuito aperto della stringa non superi i requisiti di specifica e, una volta configurato correttamente il campo fotovoltaico, l'allarme dell'inverter scomparirà automaticamente; 2. Se la configurazione delle stringhe soddisfa i requisiti e il guasto persiste, contattare l'installatore.
IE 30	BST_SW_OCP	Sovracorrente software MPPT 1. L'inverter rileva le condizioni di lavoro esterne in tempo reale; dopo la scomparsa del guasto, l'inverter riprenderà a funzionare normalmente, senza bisogno di interventi manuali; 2. Se i guasti si verificano frequentemente e compromettono la normale produzione di energia dell'impianto, verificare se l'ingresso fotovoltaico è in cortocircuito; se non è possibile risolvere il problema, contattare l'installatore.
IE 40	BST_HW_OCP	Sovracorrente hardware MPPT 1. L'inverter rileva le condizioni di lavoro esterne in tempo reale; dopo la scomparsa del guasto, l'inverter riprenderà a funzionare normalmente, senza bisogno di interventi manuali; 2. Se i guasti si verificano frequentemente e compromettono la normale produzione di energia dell'impianto, verificare se l'ingresso fotovoltaico è in cortocircuito; se non è possibile risolvere il problema, contattare l'installatore.

Codice	Nome dell'allarme	Descrizioni e diagnosi
IE 50	Grid_Loss	Interruzione di corrente dalla rete elettrica/Disconnessione della linea CA o dell'interruttore CA 1. Verificare se la tensione di rete è normale; 2. Verificare che la linea CA o l'interruttore CA non siano scollegati; 3. Provare a riavviare l'inverter.
IE 51	GridVol_OP1	La tensione di rete supera il valore consentito 1. Verificare se la tensione al punto di rete è troppo alta; in tal caso, contattare l'operatore elettrico locale; 2. Se viene confermato che la tensione nel punto di rete è superiore all'intervallo consentito e con il consenso dell'operatore elettrico locale, modificare il punto di protezione da sovratensione tramite l'APP del telefono cellulare o il sito Web di monitoraggio; 3. Contattare l'installatore.
IE 53	GridVol_UP1	La tensione di rete è inferiore al valore consentito 1. Se si verifica occasionalmente, potrebbe trattarsi di un'anomalia di breve durata della rete elettrica; l'inverter tornerà a funzionare normalmente dopo aver rilevato che la rete elettrica è normale, non è necessario alcun intervento manuale; 2. Se si verifica frequentemente, verificare se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito; in caso contrario, contattare l'operatore elettrico locale. In caso affermativo, è necessario ottenere il consenso dell'operatore elettrico locale e modificare la tensione di rete sull'APP del telefono cellulare o sul sito Web di monitoraggio per modificare il punto di protezione dalla sottotensione di rete; 3. Contattare l'installatore.
IE 55	GridVol_OP_10M	La tensione di rete media in 10 minuti supera il valore consentito 1. Verificare se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito; 2. Provare a riavviare l'inverter.
IE 56	GridVol_OP_INST	Alta tensione istantanea della rete elettrica 1. Se si verifica occasionalmente, potrebbe trattarsi di un'anomalia di breve durata della rete elettrica; l'inverter tornerà a funzionare normalmente dopo aver rilevato che la rete elettrica è normale, non è necessario alcun intervento manuale; 2. Se si verifica frequentemente, verificare se la frequenza di rete rientra nell'intervallo consentito; in caso contrario, contattare l'operatore elettrico locale. In caso affermativo, è necessario contattare l'operatore elettrico locale con il consenso di quest'ultimo per modificare la frequenza di alimentazione tramite l'APP del telefono cellulare o il sito Web di monitoraggio. In caso affermativo, è necessario modificare il punto di protezione da sovratensione istantanea della rete elettrica attraverso l'APP del telefono cellulare o il sito Web di monitoraggio con il consenso dell'operatore elettrico locale; 3. Contattare l'installatore.
IE 57	GridFreq_OP1	La frequenza di rete supera il valore consentito 1. Se si verifica occasionalmente, potrebbe trattarsi di un'anomalia di breve durata della rete elettrica; l'inverter tornerà a funzionare normalmente dopo aver rilevato che la rete elettrica è normale, non è necessario alcun intervento manuale; 2. Se appare spesso, verificare se la frequenza di rete rientra nell'intervallo consentito; in caso contrario, contattare l'operatore elettrico locale. In caso affermativo, è necessario modificare il punto di protezione da sovralfrequenza della rete tramite l'APP del telefono cellulare o il sito Web di monitoraggio dopo aver ottenuto il consenso dell'operatore elettrico locale; 3. Contattare l'installatore.
IE 5A	GridFreq_UP1	La frequenza di rete è inferiore al valore consentito 1. Se si verifica occasionalmente, potrebbe trattarsi di un'anomalia di breve durata della rete elettrica; l'inverter tornerà a funzionare normalmente dopo aver rilevato che la rete elettrica è normale, non è necessario alcun intervento manuale; 2. Se appare spesso, verificare se la frequenza di rete rientra nell'intervallo consentito; in caso contrario, contattare l'operatore elettrico locale. In caso affermativo, è necessario modificare il punto di protezione da sovralfrequenza della rete tramite l'APP del telefono cellulare o il sito Web di monitoraggio dopo aver ottenuto il consenso dell'operatore elettrico locale; 3. Contattare l'installatore.

Codice	Nome dell'allarme	Descrizioni e diagnosi
IE 5B	GridPhase_Loss	Perdita di tensione di fase della rete 1. Controllare la tensione di rete; 2. Verificare che la linea CA o l'interruttore CA non siano scollegati; 3. Provare a riavviare l'inverter.
IE 5C	Grid_Unbalance	Squilibrio della tensione di rete 1. Verificare se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito; 2. Provare a riavviare l'inverter;
IE 5D	Grid_FRT	Guasto della rete 1. Verificare se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito; 2. Provare a riavviare l'inverter;
IE 60	DCBus_HW_OVP	Sovratensione hardware del bus 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 61	PBus_FSW_OVP	Sovratensione software del bus 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 62	NBus_FSW_OVP	Sovratensione software del bus 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 63	DCBus_SW_OVP	Sovratensione software del bus 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 64	DCBus_SW_UVP	Sottotensione software del bus 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 65	DCBus_Unbalance	Squilibrio del bus 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 66	PV_Above_Bus	La tensione FV è superiore alla tensione del Bus 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 67	DcBus_SSErr	Guasto del soft start del bus 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 68	SunPWR_Weak	Bassa potenza fotovoltaica 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.

Codice	Nome dell'allarme	Descrizioni e diagnosi
IE 70	InvRelay_Err	Guasto del relè 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 71	Relay_OnErr	Guasto di trazione del relè 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 72	Inv_SW_OCP	Sovracorrente software dell'inverter 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 73	Inv_PkCur_OL	Guasto dell'inverter per sovracorrente di picco 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 74	Inv_HW_OCP	Sovracorrente hardware dell'inverter 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 75	Inv_DCI_Err	Il DCI supera il valore consentito 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 76	Inv_SC_Err	Guasto dell'inverter per sovracorrente di picco 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 77	GFCI_CT_Err	Guasto del sensore GFCI 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 78	GFCI_Err	Guasto GFCI 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 7B	Inv_HW_OCPA	Guasto dell'hardware dell'inverter per sovracorrente 1. L'inverter monitora le condizioni di lavoro esterne in tempo reale e riprende il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza alcun intervento manuale; 2. Se i guasti si verificano frequentemente, contattare l'installatore.
IE 80	Bst_IGBT_NTC_OTP	Temperatura del modulo Boost superiore al valore consentito 1. Verificare che il luogo di installazione dell'inverter sia ben ventilato e che la temperatura ambiente non superi l'intervallo di temperatura ambiente massima consentita; se la ventilazione non è buona o la temperatura ambiente è troppo elevata, migliorare le condizioni di ventilazione e dissipazione del calore; 2. Se la ventilazione è buona e la temperatura ambiente è normale, ma il guasto dell'inverter persiste, contattare l'installatore.

Codice	Nome dell'allarme	Descrizioni e diagnosi
IE 81	Inv_IGBT_NTC_OTP	La temperatura del modulo dell'inverter è superiore al valore consentito 1. Verificare che il luogo di installazione dell'inverter sia ben ventilato e che la temperatura ambiente non superi l'intervallo di temperatura ambiente massima consentita; se la ventilazione non è buona o la temperatura ambiente è troppo elevata, migliorare le condizioni di ventilazione e dissipazione del calore; 2. Se la ventilazione è buona e la temperatura ambiente è normale, ma il guasto dell'inverter persiste, contattare l'installatore.
IE 82	AC_TB_NTC_OTP	La temperatura del terminale CA è superiore al valore consentito 1. Verificare che il luogo di installazione dell'inverter sia ben ventilato e che la temperatura ambiente non superi l'intervallo di temperatura ambiente massima consentita; se la ventilazione non è buona o la temperatura ambiente è troppo elevata, migliorare le condizioni di ventilazione e dissipazione del calore; 2. Se la ventilazione è buona e la temperatura ambiente è normale, ma il guasto dell'inverter persiste, contattare l'installatore.
IE 83	Envir_Tmp_High	La temperatura interna è superiore al valore consentito 1. Verificare che il luogo di installazione dell'inverter sia ben ventilato e che la temperatura ambiente non superi l'intervallo di temperatura ambiente massima consentita; se la ventilazione non è buona o la temperatura ambiente è troppo elevata, migliorare le condizioni di ventilazione e dissipazione del calore; 2. Se la ventilazione è buona e la temperatura ambiente è normale, ma il guasto dell'inverter persiste, contattare l'installatore.
IE 84	Envir_Tmp_Low	La temperatura interna è inferiore al valore consentito 1. Verificare che il luogo di installazione dell'inverter sia ben ventilato e che la temperatura ambiente non superi l'intervallo di temperatura ambiente massima consentita; se la ventilazione non è buona o la temperatura ambiente è troppo elevata, migliorare le condizioni di ventilazione e dissipazione del calore; 2. Se la ventilazione è buona e la temperatura ambiente è normale, ma il guasto dell'inverter persiste, contattare l'installatore.
IE 85	TmpSensor_Loss	Guasto al collegamento del sensore di temperatura 1. Contattare l'installatore per riconfigurare la macchina.
IE 91	Comm_SPI_Err	Guasto SPI interno 1. Se l'anomalia è causata da un guasto esterno, l'inverter riprende automaticamente il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto senza intervento manuale; 2. Se questo allarme si verifica frequentemente, contattare l'installatore.
IE 92	Comm_CAN_Err	Guasto CAN interno 1. Se l'anomalia è causata da un guasto esterno, l'inverter riprende automaticamente il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto senza intervento manuale; 2. Se questo allarme si verifica frequentemente, contattare l'installatore.
IE 93	EPRM_RW_Err	Guasto EEPROM 1. Se l'anomalia è causata da un guasto esterno, l'inverter riprende automaticamente il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto senza intervento manuale; 2. Se questo allarme si verifica frequentemente, contattare l'installatore.
IE 94	FAN1_Err	Guasto della ventola 1 1. Se l'anomalia è causata da un guasto esterno, l'inverter riprende automaticamente il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto senza intervento manuale; 2. Se questo allarme si verifica frequentemente, contattare l'installatore.

Codice	Nome dell'allarme	Descrizioni e diagnosi
IE 95	FAN2_Err	Guasto della ventola 2 1. Se l'anomalia è causata da un guasto esterno, l'inverter riprende automaticamente il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto senza intervento manuale; 2. Se questo allarme si verifica frequentemente, contattare l'installatore.
IE 96	MOV_AC_Err	Guasto del modulo di protezione contro i fulmini CA 1. Se l'anomalia è causata da un guasto esterno, l'inverter riprende automaticamente il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto senza intervento manuale; 2. Se questo allarme si verifica frequentemente, contattare l'installatore.
IE 97	MOV_DC_Err	Guasto del modulo di protezione dai fulmini CC 1. Se l'anomalia è causata da un guasto esterno, l'inverter riprende automaticamente il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto senza intervento manuale; 2. Se questo allarme si verifica frequentemente, contattare l'installatore.
IE A0	Type_Model_Err	Errore di impostazione del modello 1. Contattare l'installatore per riconfigurare la macchina.
IE A1	SW_VerMismatch	Errore versione software non corrispondente 1. Contattare l'installatore per riconfigurare la macchina.

10.2 Manutenzione ordinaria

Gli inverter non necessitano di alcuna manutenzione o correzione nella maggior parte delle condizioni, ma per garantire che l'inverter funzioni correttamente a lungo termine, si consiglia di eseguire la manutenzione ordinaria. Prima di pulire il sistema e i cavi di collegamento e di eseguire la manutenzione della messa a terra, spegnere il sistema.

• Manutenzione delle ventole

La ventola esterna dell'inverter è in funzione per lungo tempo. Per mantenere la ventola in condizioni di funzionamento normali, è necessario pulirla regolarmente (si consiglia di farlo una volta all'anno).

Se la durata di servizio è troppo lunga, la ventola potrebbe guastarsi. In tal caso, deve essere riparata o sostituita. La manutenzione o la sostituzione richiede un intervento professionale.

Passaggio 1. Prima di effettuare la manutenzione della ventola, è necessario scollegare prima il collegamento CA e poi l'interruttore CC, e attendere 5 minuti.


Passaggio 2. Svitare la vite di fissaggio del coperchio della ventola per rimuovere il coperchio.


Passaggio 3. Rimuovere la vite di fissaggio del supporto della ventola, come mostrato nella figura seguente.

Passaggio 3. Estrarre la staffa della ventola, fermarsi alla posizione di circa 150 mm, quindi staccare il connettore impermeabile della ventola e tirare nuovamente la staffa della ventola per estrarre l'intera staffa.

Passaggio 4. Se necessario, pulire, riparare o sostituire la ventola.

Passaggio 5. Reinstallare la staffa della ventola e serrare le viti di fissaggio.





- Controlli di sicurezza

I controlli di sicurezza devono essere eseguiti almeno ogni 12 mesi da personale qualificato del produttore che abbia una formazione, una conoscenza e un'esperienza pratica adeguate per eseguire questi test. I dati devono essere memorizzati in un registro dell'apparecchiatura. Se il dispositivo non funziona correttamente o non supera uno qualsiasi dei test, deve essere riparato. Per i dettagli sui controlli di sicurezza, consultare il presente manuale, sezione 2 Istruzioni di sicurezza e direttive CE.

- Effettuare manutenzione periodica

Solo personale qualificato può eseguire i seguenti lavori.

Durante il processo di utilizzo dell'inverter, la persona incaricata della gestione deve esaminare e sottoporre a regolare manutenzione la macchina. Nello specifico, le operazioni da condurre sono le seguenti:

- 1) Controllare se le alette di raffreddamento sul retro del case sono coperte da sporcizia; la macchina deve essere pulita e spolverata quando necessario. Questo lavoro deve essere eseguito di volta in volta.
- 2) Verificare che gli indicatori, i tasti e il display dell'inverter siano in condizioni normali. Questo controllo dovrebbe essere eseguito almeno ogni 6 mesi.
- 3) Verificare se i fili di ingresso e di uscita sono danneggiati o vecchi. Questo controllo dovrebbe essere eseguito almeno ogni 6 mesi.
- 4) Verificare che il terminale di terra e il cavo di terra siano saldamente collegati e che tutti i terminali e le porte vengano correttamente sigillati ogni 12 mesi.
- 5) È necessario far pulire i pannelli dell'inverter e controllarne la sicurezza almeno ogni 6 mesi.

11 Disattivazione

11.1 Smontaggio dell'inverter

- Scollegare l'inverter dall'ingresso CC e dall'uscita CA.
- Attendere 5 minuti per la diseccitazione.
- Scollegare i cavi di comunicazione e quelli opzionali.
- Rimuovere l'inverter dalla staffa.
- Rimuovere la staffa, se necessario.



AVVERTENZA!

Prima di smontare l'inverter, assicurarsi di scollegare l'interruttore CC, quindi scollegare i cavi FV e CA, altrimenti si rischia una scossa elettrica.

11.2 Imballaggio

Se possibile, imballare l'inverter usando l'imballaggio originale.

Se non è più disponibile, è possibile utilizzare anche un cartone simile che soddisfi i seguenti requisiti.

- Sia adatto a carichi superiori a 80kg.
- Abbia un manico.
- Possa essere completamente chiuso.

11.3 Stoccaggio e trasporto

Conservare l'inverter in un luogo asciutto dove le temperature ambiente siano sempre comprese tra -25 °C e +60 °C. Prendersi cura dell'inverter durante lo stoccaggio e il trasporto, mantenere meno di 4 cartoni in una pila.

Quando l'inverter o altri componenti correlati devono essere smaltiti, far eseguire l'operazione secondo le norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Assicurarsi di consegnare gli inverter e i materiali di imballaggio usati in un determinato sito che possa assistere il dipartimento competente per lo smaltimento e il riciclo.

11.4 Smaltimento dell'inverter

Se la vita utile dell'inverter giunge a termine, smaltirlo secondo le norme locali in merito allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche.

12 Dichiarazione di non responsabilità

Gli inverter devono essere trasportati, utilizzati e messi in funzione in condizioni limitate. Non forniremo alcun servizio, supporto tecnico o risarcimento nelle seguenti circostanze, incluse ma non limitate a:

- L'inverter è stato danneggiato o si è rotto per cause di forza maggiore (ad esempio, terremoto, inondazione, temporale, fulmini, rischio di incendio, eruzione vulcanica, ecc.).
- La garanzia dell'inverter è scaduta, ma non è stata estesa.
- Non è possibile fornire il numero di serie, il certificato di garanzia o la fattura dell'inverter.
- L'inverter è danneggiato per cause di natura umana.
- L'inverter viene utilizzato o gestito contrariamente ai principi della politica locale.
- L'installazione, la configurazione e la messa in servizio dell'inverter non soddisfano i requisiti indicati nel presente manuale.
- L'inverter è stato installato, rimontato o utilizzato in modo improprio.
- L'inverter è stato installato e fatto funzionare in condizioni ambientali o elettriche inadeguate.
- L'inverter viene modificato, aggiornato o smontato a livello di hardware o software senza l'autorizzazione di SolaX.
- Il protocollo di comunicazione viene ottenuto da altri canali illegali.
- Il sistema di monitoraggio o di controllo viene utilizzato senza autorizzazione da parte nostra.

SolaX si riserva il diritto di fornire una spiegazione definitiva.

Modulo per la registrazione della garanzia



Per il cliente (obbligatorio)

Nome Paese

Numero di telefono E-mail

Indirizzo

Stato CAP

Numero di serie del prodotto

Data di messa in servizio

Nome della società installatrice

Nome dell'installatore Licenza elettricista n.

Per l'installatore

Modulo (se presente)

Marchio del modulo

Dimensione del modulo (W)

Numero di stringhe Numero di pannelli per stringa

Batteria (se presente)

Tipo di batteria

Marchio

Numero di batterie collegate

Data di consegna Firma

Si prega di visitare il nostro sito Web dedicato alla garanzia <https://www.solaxcloud.com/#/warranty> per completare la registrazione della garanzia online o utilizzare il proprio telefono cellulare per scansionare il codice QR ed effettuare la registrazione.

Per maggiori dettagli sulle condizioni di garanzia, visitare il sito Web ufficiale di SolaX www.solaxpower.com per verificarle.



**REGISTRARE LA GARANZIA SUBITO
DOPO L'INSTALLAZIONE!
OTTENETE IL VOSTRO CERTIFICATO DI
GARANZIA DA SOLAX!
MANTENETE IL VOSTRO INVERTER
ONLINE E VINCETE PUNTI SOLAX!**

1

Aprire l'app
fotocamera e
puntare il
dispositivo
sul codice
QR



2

Attendere che
la fotocamera
riconosca il
codice QR



3

Fare clic sul
banner o sulla
notifica quando
appare sullo
schermo



4

La pagina di
registrazione
della garanzia
verrà caricata
automaticamente

